


































1. CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	IC0910-12V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 12Vca	9849
	IC0910-24V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 24Vca	5176
	IC0910-42V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 42Vca	9850
	IC0910-127V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 127Vca	5175
	IC0910-220V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 220Vca	5173
	IC0910-254V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 254Vca	5324
	IC0910-380V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 380Vca	5174
	IC0910-440V	Contator 9A – Contato aux. NA – Bobina: 440Vca	8709
	IC1210-12V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 12Vca	9851
	IC1210-24V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 24Vca	3020
	IC1201-24V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 24Vca	4925
	IC1210-42V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 42Vca	9852
	IC1210-127V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 127Vca	3004
	IC1201-127V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 127Vca	4720
	IC1210-220V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 220Vca	2991
	IC1201-220V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 220Vca	4417
	IC1210-254V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 254Vca	4888
	IC1201-254V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 254Vca	8836
	IC1210-380V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 380Vca	3012
	IC1201-380V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 380Vca	4596
	IC1210-440V	Contator 12A – Contato aux. NA – Bobina: 440Vca	8707
	IC1201-440V	Contator 12A – Contato aux. NF – Bobina: 440Vca	8708
	IC1810-12V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 12Vca	9853
	IC1810-24V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 24Vca	3021
	IC1801-24V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 24Vca	5884
	IC1810-42V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 42Vca	9854
	IC1810-127V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 127Vca	3005
	IC1801-127V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 127Vca	4721
	IC1810-220V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 220Vca	2992
	IC1801-220V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 220Vca	4418
	IC1810-254V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 254Vca	4889
	IC1801-254V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 254Vca	8837
	IC1810-380V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 380Vca	3013
	IC1801-380V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 380Vca	4597
	IC1810-440V	Contator 18A – Contato aux. NA – Bobina: 440Vca	8705
	IC1801-440V	Contator 18A – Contato aux. NF – Bobina: 440Vca	8706
	IC2510-12V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 12Vca	9855
	IC2510-24V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 24Vca	3022
	IC2501-24V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 24Vca	4924
	IC2510-42V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 42Vca	9856
	IC2510-127V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 127Vca	3006
	IC2501-127V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 127Vca	4722
	IC2510-220V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 220Vca	2993
	IC2501-220V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 220Vca	4419
	IC2510-254V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 254Vca	4890
	IC2501-254V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 254Vca	8838
	IC2510-380V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 380Vca	3014
	IC2501-380V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 380Vca	4598
	IC2510-440V	Contator 25A – Contato aux. NA – Bobina: 440Vca	8704
	IC2501-440V	Contator 25A – Contato aux. NF – Bobina: 440Vca	8703
	IC3210-12V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 12Vca	9857
	IC3210-24V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 24Vca	3023
	IC3201-24V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 24Vca	7120
	IC3210-42V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 42Vca	9858
	IC3210-127V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 127Vca	3007
	IC3201-127V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 127Vca	4723
	IC3210-220V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 220Vca	2994
	IC3201-220V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 220Vca	4420
	IC3210-254V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 254Vca	4891
	IC3201-254V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 254Vca	8839
	IC3210-380V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 380Vca	3015
	IC3201-380V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 380Vca	4599
	IC3210-440V	Contator 32A – Contato aux. NA – Bobina: 440Vca	8701
	IC3201-440V	Contator 32A – Contato aux. NF – Bobina: 440Vca	8702
	IC4011-12V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 12Vca	9859
	IC4011-24V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 24Vca	3024


1. CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	IC4011-42V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 42Vca	9860
	IC4011-127V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 127Vca	3008
	IC4011-220V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 220Vca	2995
	IC4011-254V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 254Vca	4892
	IC4011-380V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 380Vca	3016
	IC4011-440V	Contator 40A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 440Vca	8700
	IC5011-12V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 12Vca	9861
	IC5011-24V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 24Vca	3025
	IC5011-42V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 42Vca	9862
	IC5011-127V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 127Vca	3009
	IC5011-220V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 220Vca	2996
	IC5011-254V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 254Vca	4893
	IC5011-380V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 380Vca	3017
	IC5011-440V	Contator 50A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 440Vca	8699
	IC6511-12V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 12Vca	9863
	IC6511-24V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 24Vca	3026
	IC6511-42V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 42Vca	9864
	IC6511-127V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 127Vca	3010
	IC6511-220V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 220Vca	2997
	IC6511-254V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 254Vca	4895
	IC6511-380V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 380Vca	3018
	IC6511-440V	Contator 65A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 440Vca	8698
	IC8011-12V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 12Vca	9865
	IC8011-24V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 24Vca	5290
	IC8011-42V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 42Vca	9866
	IC8011-127V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 127Vca	5291
	IC8011-220V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 220Vca	5288
	IC8011-254V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 254Vca	5292
	IC8011-380V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 380Vca	5289
	IC8011-440V	Contator 80A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 440Vca	8697
	IC9511-12V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 12Vca	9867
	IC9511-24V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 24Vca	3027
	IC9511-42V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 42Vca	9868
	IC9511-127V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 127Vca	3011
	IC9511-220V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 220Vca	2998
	IC9511-254V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 254Vca	4896
	IC9511-380V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 380Vca	3019
	IC9511-440V	Contator 95A – Contato aux. 1NA + 1NF – Bobina: 440Vca	8696
	IC115-220V	Contator 115A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	2999
	IC150-220V	Contator 150A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	5729
	IC185-220V	Contator 185A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	3000
	IC265-220V	Contator 265A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	3002
	IC330-220V	Contator 330A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	3003
	IC500-220V	Contator 500A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	3736
	IC630-220V	Contator 630A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	3737
	IC800-220V	Contator 800A – Possibilidade de adicionar até dois blocos auxiliares – Bobina: 220Vca	6045




2. CONTATOR LINHA CJX1S			Código Geral
	CJX1S.09-24V	Contator 09A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5226
	CJX1S.09-127V	Contator 09A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5224
	CJX1S.09-220V	Contator 09A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5223
	CJX1S.09-380V	Contator 09A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5225
	CJX1S.12-24V	Contator 12A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5037
	CJX1S.12-127V	Contator 12A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5036
	CJX1S.12-220V	Contator 12A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5035
	CJX1S.12-380V	Contator 12A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	4979
	CJX1S.16-24V	Contator 16A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5230
	CJX1S.16-127V	Contator 16A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5229
	CJX1S.16-220V	Contator 16A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5227
	CJX1S.16-380V	Contator 16A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5228
	CJX1S.22-24V	Contator 22A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5040
	CJX1S.22-127V	Contator 22A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5039
	CJX1S.22-220V	Contator 22A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4980


2. CONTATOR LINHA CJX1S			Código Geral
	CJX1S.22-380V	Contator 22A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5038
	CJX1S.32-24V	Contator 32A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5234
	CJX1S.32-127V	Contator 32A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5233
	CJX1S.32-220V	Contator 32A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5231
	CJX1S.32-380V	Contator 32A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5232
	CJX1S.38-24V	Contator 38A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5043
	CJX1S.38-127V	Contator 38A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5042
	CJX1S.38-220V	Contator 38A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4981
	CJX1S.38-380V	Contator 38A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5041
	CJX1S.45-24V	Contator 45A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5046
	CJX1S.45-127V	Contator 45A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5045
	CJX1S.45-220V	Contator 45A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4982
	CJX1S.45-380V	Contator 45A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5044
	CJX1S.63-24V	Contator 63A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5049
	CJX1S.63-127V	Contator 63A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5048
	CJX1S.63-220V	Contator 63A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4983
	CJX1S.63-380V	Contator 63A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5047
	CJX1S.75-24V	Contator 75A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5052
	CJX1S.75-127V	Contator 75A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5051
	CJX1S.75-220V	Contator 75A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4984
	CJX1S.75-380V	Contator 75A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5050
	CJX1S.85-24V	Contator 85A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 24Vca	5055
	CJX1S.85-127V	Contator 85A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5054
	CJX1S.85-220V	Contator 85A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4985
	CJX1S.85-380V	Contator 85A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5053
	CJX1S.110-127V	Contator 110A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5238
	CJX1S.110-220V	Contator 110A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5235
	CJX1S.110-380V	Contator 110A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5236
	CJX1S.140-127V	Contator 140A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5057
	CJX1S.140-220V	Contator 140A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4986
	CJX1S.140-380V	Contator 140A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5056
	CJX1S.170-127V	Contator 170A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5240
	CJX1S.170-220V	Contator 170A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5239
	CJX1S.170-380V	Contator 170A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5241
	CJX1S.205-127V	Contator 205A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5060
	CJX1S.205-220V	Contator 205A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4987
	CJX1S.205-380V	Contator 205A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5059
	CJX1S.250-127V	Contator 250A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5245
	CJX1S.250-220V	Contator 250A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	5243
	CJX1S.250-380V	Contator 250A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5244
	CJX1S.300-127V	Contator 300A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5063
	CJX1S.300-220V	Contator 300A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4988
	CJX1S.300-380V	Contator 300A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5062
	CJX1S.475-127V	Contator 475A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 127Vca	5066
	CJX1S.475-220V	Contator 475A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 220Vca	4989
	CJX1S.475-380V	Contator 475A – Contato aux. 2NA + 2NF – Bobina: 380Vca	5065




3. CONTATOR AUXILIAR LINHA ICA			Código Geral
	ICA04-24V	Contator auxiliar 4NF (6A) – Bobina: 24Vca	8646
	ICA04-127V	Contator auxiliar 4NF (6A) – Bobina: 127Vca	8643
	ICA04-220V	Contator auxiliar 4NF (6A) – Bobina: 220Vca	8644
	ICA04-380V	Contator auxiliar 4NF (6A) – Bobina: 380Vca	8645
	ICA22-24V	Contator auxiliar 2NA+2NF (6A) – Bobina: 24Vca	4627
	ICA22-127V	Contator auxiliar 2NA+2NF (6A) – Bobina: 127Vca	8710
	ICA22-220V	Contator auxiliar 2NA+2NF (6A) – Bobina: 220Vca	3028
	ICA22-380V	Contator auxiliar 2NA+2NF (6A) – Bobina: 380Vca	4835
	ICA31-24V	Contator auxiliar 3NA+1NF (6A) – Bobina: 24Vca	6056
	ICA31-127V	Contator auxiliar 3NA+1NF (6A) – Bobina: 127Vca	5221
	ICA31-220V	Contator auxiliar 3NA+1NF (6A) – Bobina: 220Vca	3029
	ICA31-380V	Contator auxiliar 3NA+1NF (6A) – Bobina: 380Vca	6937
	ICA40-24V	Contator auxiliar 4NA (6A) – Bobina: 24Vca	3776
	ICA40-127V	Contator auxiliar 4NA (6A) – Bobina: 127Vca	3775
	ICA40-220V	Contator auxiliar 4NA (6A) – Bobina: 220Vca	3030
	ICA40-380V	Contator auxiliar 4NA (6A) – Bobina: 380Vca	6940


4. MINI CONTATOR			Código Geral
	CJX2-K06-24V	Mini contator 6A - Contato aux. 1NA - Bobina: 24Vca	3772
	CJX2-K06-127V	Mini contator 6A - Contato aux. 1NA - Bobina: 127Vca	3771
	CJX2-K06-220V	Mini contator 6A - Contato aux. 1NA - Bobina: 220Vca	2990
	CJX2-K06-380V	Mini contator 6A - Contato aux. 1NA - Bobina: 380Vca	3773
	CJX2-K09-24V	Mini contator 9A - Contato aux. 1NA - Bobina: 24Vca	5295
	CJX2-K09-127V	Mini contator 9A - Contato aux. 1NA - Bobina: 127Vca	5419
	CJX2-K09-220V	Mini contator 9A - Contato aux. 1NA - Bobina: 220Vca	5293
	CJX2-K09-380V	Mini contator 9A - Contato aux. 1NA - Bobina: 380Vca	5296
	CJX2-K12-24V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NA - Bobina: 24Vca	5952
	CJX2-K12-127V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NA - Bobina: 127Vca	5950
	CJX2-K12-220V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NA - Bobina: 220Vca	5949
	CJX2-K12-380V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NA - Bobina: 380Vca	5951
	CJX2-K1201-24V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NF - Bobina: 24Vca	8689
	CJX2-K1201-127V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NF - Bobina: 127Vca	8686
	CJX2-K1201-220V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NF - Bobina: 220Vca	8687
	CJX2-K1201-380V	Mini contator 12A - Contato aux. 1NF - Bobina: 380Vca	8688
	CJX2-0910KZ-24VCC	Mini contator 9A - Contato aux. 1NA - Bobina: 24Vcc (Corrente Contínua) - Não permite adicionar blocos	7031
	CJX2-1210KZ-24VCC	Mini contator 12A - Contato aux. 1NA - Bobina: 24Vcc (Corrente Contínua) - Não permite adicionar blocos	7032
5. CONTATOR CORRENTE CONTÍNUA			Código Geral
	CJX2-Z0910-24VCC	Contator 9A - Contato aux. NA - Bobina: 24Vcc - Corrente Contínua	7030
	CJX2-Z1210-24VCC	Contator 12A - Contato aux. NA - Bobina: 24Vcc - Corrente Contínua	4538
	CJX2-Z1810-24VCC	Contator 18A - Contato aux. NA - Bobina: 24Vcc - Corrente Contínua	4539
	CJX2-Z2510-24VCC	Contator 25A - Contato aux. NA - Bobina: 24Vcc - Corrente Contínua	4540
	CJX2-Z3210-24VCC	Contator 32A - Contato aux. NA - Bobina: 24Vcc - Corrente Contínua	4541
6. CONTATOR LINHA MODULAR			Código Geral
	RLMC-H25 2NA	Contator Modular 2NA - 25A - Bobina: 220Vca	5939
	RLMC-H25 4NA	Contator Modular 4NA - 25A - Bobina: 220Vca	5940
	RLMC-H25 1NA	Contator Modular 1NA - 25A - Bobina: 220Vca	7310
	RLMC-H25 1NA+1NF	Contator Modular 1NA + 1NF - 25A - Bobina: 220Vca	7311
	LNMC-S63A	Contator Modular 2NA + 2NF - 63A - Bobina: 220Vca	10663
7. CONTATOR PARA CAPACITOR			Código Geral
	CC25	Contator para capacitor 5KVAR/220V - 12KVAR/380-440V (18A) - Bobina: 220V (BOBINA D2)	4712
	CC43	Contator para capacitor 10KVAR/220V - 20KVAR/380-440V (32A) - Bobina: 220V (BOBINA D4)	4713
	CC63	Contator para capacitor 15KVAR/220V - 30KVAR/380-440V (50A) - Bobina: 220V (BOBINA D6)	4714
8. BOBINA PARA CONTATOR IC			Código Geral
	D1-24	Bobina para Contator Mini e Auxiliar - Tensão: 24Vca - 60Hz	8712
	D1-127	Bobina para Contator Mini e Auxiliar - Tensão: 127Vca - 60Hz	7715
	D1-220	Bobina para Contator Mini e Auxiliar - Tensão: 220Vca - 60Hz	7714
	D1-380	Bobina para Contator Mini e Auxiliar - Tensão: 380Vca - 60Hz	8711
	D2-12	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 12Vca - 60Hz	9843
	D2-24	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 24Vca - 60Hz	7883
	D2-42	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 42Vca - 60Hz	9844
	D2-127	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 127Vca - 60Hz	7872
	D2-220	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7854
	D2-254	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 254Vca - 60Hz	7886
	D2-380	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 380Vca - 60Hz	7887
	D2-440	Bobina para IC9/IC12/IC18 - Tensão: 440Vca - 60Hz	8519
	D4-12	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 12Vca - 60Hz	9845
	D4-24	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 24Vca - 60Hz	7888
	D4-42	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 42Vca - 60Hz	9846
	D4-127	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 127Vca - 60Hz	7890
	D4-220	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7628
	D4-254	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 254Vca - 60Hz	7891
	D4-380	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 380Vca - 60Hz	7892
	D4-440	Bobina para IC25/IC32 - Tensão: 440Vca - 60Hz	8520
	D6-12	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 12Vca - 60Hz	9847
	D6-24	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 24Vca - 60Hz	7893
	D6-42	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 42Vca - 60Hz	9848
	D6-127	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 127Vca - 60Hz	7895
	D6-220	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7896
	D6-254	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 254Vca - 60Hz	7897
	D6-380	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 380Vca - 60Hz	7898
	D6-440	Bobina para IC40/IC50/IC65/IC80/IC95 - Tensão: 440Vca - 60Hz	8521



8. BOBINA PARA CONTATOR IC			Código Geral
	LX9-FF220	Bobina para IC115 e IC150 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7716
	LX9-FG220	Bobina para IC185 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7899
	LX1-FH220	Bobina para IC265 e IC330 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7900
	LX1-FK220	Bobina para IC500 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7629
	LX1-FL-630	Bobina para IC630 e IC800 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7901


9. BOBINA PARA CONTATOR CJX1S			Código Geral
	CS40/43 220V	Bobina para CJX1S9 até CJX1S22 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7504
	CS40/43	Bobina para CJX1S9 até CJX1S22 - Tensão: 24Vca, 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS40-43+V
	CS44/45 220V	Bobina para CJX1S32/CJX1S38 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7529
	CS44/45	Bobina para CJX1S32/CJX1S38 - Tensão: 24Vca, 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS44-45+V
	CS46/47 220V	Bobina para CJX1S45/CJX1S63 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7908
	CS46/47	Bobina para CJX1S45/CJX1S63 - Tensão: 24Vca, 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS46-47+V
	CS48/49 220V	Bobina para CJX1S75/CJX1S85 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7912
	CS48/49	Bobina para CJX1S75/CJX1S85 - Tensão: 24Vca, 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS48-49+V
	CS50/51 220V	Bobina para CJX1S110/CJX1S140 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7916
	CS50/51	Bobina para CJX1S110/CJX1S140 - Tensão: 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS50-51+V
	CS52/53 220V	Bobina para CJX1S170/CJX1S205 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7920
	CS52/53	Bobina para CJX1S170/CJX1S205 - Tensão: 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS52-53+V
	CS54/55 220V	Bobina para CJX1S250/CJX1S300 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7871
	CS54/55	Bobina para CJX1S250/CJX1S300 - Tensão: 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS54-55+V
	CS56/57 220V	Bobina para CJX1S475 - Tensão: 220Vca - 60Hz	7927
	CS56/57	Bobina para CJX1S475 - Tensão: 127Vca, 220Vca, 380Vca - 60Hz	CS56-57+V


10. BLOCO DE CONTATO AUXILIAR PARA CONTATOR MINI E AUXILIAR			Código Geral
	LA1KN20	2NA – Para contatores auxiliares ICA e Contatores CJX2-K Mini	5213
	LA1KN11	1NA+1NF – Para contatores auxiliares ICA e Contatores CJX2-K Mini	5214
	LA1KN22	2NA+2NF – Para contatores auxiliares ICA e Contatores CJX2-K Mini	5215
	LA1KN31	3NA+1NF – Para contatores auxiliares ICA e Contatores CJX2-K Mini	5216





11. BLOCO DE CONTATO AUXILIAR PARA CONTATOR LINHAS IC e CJX2-Z			Código Geral
	IBC11	1NA+1NF – Para contatores linha IC e CJX2-Z	3031
	IBC02	2NF – Para contatores linha IC e CJX2-Z	3032
	IBC20	2NA – Para contatores linha IC e CJX2-Z	3033
	IBC22	2NA+2NF – Para contatores linha IC e CJX2-Z	3034
	IBC31	3NA+1NF – Para contatores linha IC e CJX2-Z	4346
	F8-11	1NA+1NF – Bloco lateral para contatores linha IC (IC09/IC12/IC18/IC25/IC32)	8549
	F8-20	2NA – Bloco lateral para contatores linha IC (IC09/IC12/IC18/IC25/IC32)	8550
	IBP30E	Bloco temporizado 30 Segundos retardo na energização para contatores linha IC e CJX2-Z	3036
	IBD30D	Bloco temporizado 30 Segundos retardo na desenergização para contatores linha IC e CJX2-Z	3035








12. CAPA PROTEÇÃO PARA CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	IPC-D2	Capa protetora contra Sujeira e Acionamento Indevido. Para contator IC09 até IC18	9118
	IPC-D4	Capa protetora contra Sujeira e Acionamento Indevido. Para contator IC25 e IC32	9119
	IPC-D6	Capa protetora contra Sujeira e Acionamento Indevido. Para contator IC40 até IC95	9120








13. INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	INTER- IC09	Para os contatores IC09 - IC12 - IC18 - IC25 - IC32	5345
	INTER- IC40	Para os contatores IC40 - IC50 - IC65 - IC80 - IC95	5346
	INTER- IC115	Para os contatores IC115 - IC150	5347
	INTER- IC185	Para os contatores IC185	5348
	INTER- IC265	Para os contatores IC265	5349
	INTER- IC330	Para os contatores IC330	5350
	INTER- IC500	Para os contatores IC500	5351
	INTER- IC630	Para os contatores IC630 e IC800	5352


14. CONTATOS PARA REPOSIÇÃO EM CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	CIC115	Jogo de contatos para IC115	4858
	CIC150	Jogo de contatos para IC150	6241
	CIC185	Jogo de contatos para IC185	4862
	CIC265	Jogo de contatos para IC265	4856
	CIC330	Jogo de contatos para IC330	4957
	CIC500	Jogo de contatos para IC500	4864
	CIC630	Jogo de contatos para IC630	4865
	CIC800	Jogo de contatos para IC800	6240


15. INTERTRAVAMENTO MECÂNICO PARA CONTATOR LINHA CJX1S			Código Geral
	3TD 44	Para os contadores CJX1S32 até CJX1S300	5249
	3TD 46	Para os contadores CJX1S475	5250

16. CONTATOS PARA REPOSIÇÃO EM CONTATOR LINHA CJX1S			Código Geral
	CCJX1S170	Jogo de contatos para CJX1S170	6235
	CCJX1S250	Jogo de contatos para CJX1S250	6237
	CCJX1S300	Jogo de contatos para CJX1S300	6238
	CCJX1S475	Jogo de contatos para CJX1S475	6239

17. RELÉ TÉRMICO PARA CONTATOR LINHA IC			Código Geral
	JR28-1305	Ajuste 0,63~1,0A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3069
	JR28-1306	Ajuste 1,0~1,6A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3070
	JR28-1307	Ajuste 1,6~2,5A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3071
	JR28-1308	Ajuste 2,5~4,0A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3073
	JR28-1310	Ajuste 4,0~6,3A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3074
	JR28-1312	Ajuste 5,5~8,0A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3075
	JR28-1314	Ajuste 7,0~10A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3072
	JR28-1316	Ajuste 9,0~13A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3076
	JR28-1321	Ajuste 12~18A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3077
	JR28-1322	Ajuste 17~25A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	3078
	JR28-1353	Ajuste 23~32A – Para contator IC9 até IC32 - 1NA+1NF	6272
	JR28-2353	Ajuste 23~32A – Para contator IC25 e IC32 - 1NA+1NF	3079
	JR28-2355	Ajuste 30~40A – Para contator IC25 e IC32 - 1NA+1NF	3080
	JR28-3322	Ajuste 17~25A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3148
	JR28-3353	Ajuste 23~32A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3147
	JR28-3355	Ajuste 30~40A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3635
	JR28-3357	Ajuste 37~50A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3081
	JR28-3359	Ajuste 48~65A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3082
	JR28-3361	Ajuste 55~70A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3083
	JR28-3363	Ajuste 63~80A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3084
	JR28-3365	Ajuste 80~93A – Para contator IC40 até IC95 - 1NA+1NF	3085
	JR28-150(90-150)	Ajuste 90-150A - 1NA+1NF	5275
	JR28-220(132-220)	Ajuste 132-220A - 1NA+1NF	5276
	JR28-330(200-330)	Ajuste 200-330A - 1NA+1NF	5277
	JR28-500(300-500)	Ajuste 300-500A - 1NA+1NF	5278
	JR28-630(380-630)	Ajuste 380-630A - 1NA+1NF	5279

18. RELÉ TÉRMICO PARA CONTATOR LINHA CJX1S			Código Geral
	JRS2-12,5Z-OJ	Ajuste 0,63~1A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4990
	JRS2-12,5Z-1A	Ajuste 1,0~1,6A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4991
	JRS2-12,5Z-1C	Ajuste 1,6~2,5A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4992
	JRS2-12,5Z-1E	Ajuste 2,5~4,0A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4993
	JRS2-12,5Z-1G	Ajuste 4,0~6,3A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4994
	JRS2-12,5Z-1J	Ajuste 6,3~10A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4995
	JRS2-12,5Z-2S	Ajuste 10~14,5 A – Para contator CJX1S9 e CJX1S12 - 1NA+1NF	4996
	JRS2-25Z-2A	Ajuste 10~16A – Para contator CJX1S16 e CJX1S22 - 1NA+1NF	4997
	JRS2-25Z-2C	Ajuste 16~25A – Para contator CJX1S16 e CJX1S22 - 1NA+1NF	4998
	JRS2-45Z-2D	Ajuste 20~32A – Para contator CJX1S32 e CJX1S38 - 1NA+1NF	4999
	JRS2-45Z-2R	Ajuste 25~40A – Para contator CJX1S32 e CJX1S38 - 1NA+1NF	5000
	JRS2-80Z-2T	Ajuste 40~57A – Para contator CJX1S45, CJX1S63, CJX1S75 e CJX1S85 - 1NA+1NF	5001
	JRS2-80Z-2V	Ajuste 57~70A – Para contator CJX1S45, CJX1S63, CJX1S75 e CJX1S85 - 1NA+1NF	5002
	JRS2-80Z-8W	Ajuste 70~88A – Para contator CJX1S45, CJX1S63, CJX1S75 e CJX1S85 - 1NA+1NF	5003
	JRS2-135/F-2X	Ajuste 80~110A – 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5004
	JRS2-135/F-3J	Ajuste 110~135A – Para contator CJX1S110 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5005
	JRS2-180/F-3K	Ajuste 120~150A – Para contator CJX1S170 e CJX1S205 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5006
	JRS2-180/F-3M	Ajuste 150~180A – Para contator CJX1S170 e CJX1S205 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5007
	JRS2-400/F-3B	Ajuste 125~200A – Para contator CJX1S250, CJX1S300 e CJX1S400 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5008
	JRS2-400/F-3D	Ajuste 200~320A – Para contator CJX1S250, CJX1S300 e CJX1S400 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5009
	JRS2-630/F-3F	Ajuste 320~500A – Para contator CJX1S475 - 1NA+1NF - Encaixe Trilho DIN	5010

19. SUPORTE RELÉ TÉRMICO LINHA JR28 PARA TRILHO DIN			Código Geral
	LA7-D13	Suporte Relé JR28-13	4414
	LA7-D23	Suporte Relé JR28-23	4415
	LA7-D33	Suporte Relé JR28-33	4416

20. SUPORTE RELÉ TÉRMICO LINHA JRS2 PARA TRILHO DIN			Código Geral
	3XU1418	Utilizado no relé térmico JRS2 12,5-Z	5026
	3XU1420	Utilizado no relé térmico JRS2 25-Z / JRS2 45-Z	5027
	3XU1421	Utilizado no relé térmico JRS2 80-Z	5029